


재레시레 선박 탱크 내부 용접 중 아르곤가스 누출



선박 탱크 내부 배관의 중간부 조정관 설치를 위한 TIG용접 작업 중 아르곤가스(ARGON GAS)가 누출되어 질식



재해발생 원인

- 배관 아르곤가스 충전 작업 절차 부적절
 - 아르곤가스 주입 콕 완전 개방 상태, 배관 캡 미제거로 인한 가스 역류로 누설
- 밀폐공간 작업 시 산소농도 미측정 및 환기 미실시
 - ※ 아르곤가스(ARGON GAS)

물리적 상태	색상	냄새	분자량	증기밀도
압축가스	무채색	무취	39.948g	1,380(공기=1)

- 아르곤가스는 불활성 가스로서 인체 유해성은 없으나 공기 중에 많이 존재하면 산소분압을 저하시켜 조직에 필요한 산소공급 부족을 초래







1 안전작업 표준서 작성 및 주지

- 밀폐공간 내 아르곤가스 충전 TIG용접 작업시 작업절차, 안전작업 방법 등이 포함된 안전작업표준를 작성하고 작업자에게 주지
- 작업 시작 전 산소 및 유해가스 농도측정, 환기설비 가동, 공기호흡기 등 보호구 착용 등을 작업자에게 주지

<mark>2</mark> 밀폐공간 작업시 산소농도 측정 및 환기 실시

- 산소결핍 위험장소인 밀폐공간 작업시 산소농도 측정 등 밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립·시행하고 적정 공기를 유지하기 위한 환기 실시





선박 탱크 내부 용접 중 아르곤가스 누출

밀폐공간 작업시 산소농도 측정 및 환기를 하세요!

선박 탱크 내부 용접작업 중 아르곤 가스 누출로 인해 산소결핍에 의해 1명이 사망한 재해입니다.

해당작업은 스펀지로 밀봉된 배관에 퍼지용 호스를 삽입하여 아르곤가스를 충전하면서 TIG용접기로 조정관 양쪽을 용접한 후에 아르곤가스를 배출하는 작업입니다.























밀폐공간 작업시에는 환기를 철저히 하고 산소 농도를 측정합니다. 또한, 안전작업표준, 절차, 허가서발급 등을 구체화 하여 주지하면 더 효과적일 겁니다.

趣) 참고법령 및 기준

• 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조(밀폐공간 보건작업 프로그램 수립·시행 등), 제620조(환기 등)

